

Produktdatablad

Blåsepumpe til ankermasse og
betonginnfestning



Funksjon: Blåsepumpen brukes til rengjøring av borehull ved montering av ankermasse og andre betonginnfestninger.

Monteringsinstruksjon: Blås det borede hullet nøye rent før montering.

Betegnelse	Art.nr	Antall	Forp.	ML
Blåsepumpe	84717	1	Forpakning	3



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

